2~12

法

26~38

sunpot

サンポット石油暖房機 (密閉式石油ストーブ)

取扱説明書

型名

FF-184CTS FF-184CTS (U)





- このたびはサンポット石油暖房機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよく読んで、ストーブを正しくで使用ください。 なお、この取扱説明書は、保証書・工事説明書と共に必ず保存してください。

お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。 (ストーブを移設させる場合も同じです。)

商品には保証書を添付しております。 保証書はよりよい製品作りやアフターサービスの向上に役立たせていただきますので、お手 数ですが所定事項のご記入をご確認のうえ、必ず保証書控えをお買いあげの販売店にお渡し ください。

もくじ

ご使用前に	特に注意していただきたいこと 使用する場所 各部のなまえ ・ 外観図 ・ 表示部・操作部 ・ ***********************************	···10^	 12
準備	使用前の準備		13 13
使用方法	使用方法	20~	15 16 18 19 22 23
点検・その他	日常の点検・手入れ	30~	29 33 33 34 35



特に注意していただきたいこと

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書には本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項が 表示されています。

表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。

■ここに示した事項は Λ 警告、Λ 注意に区分しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う 可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う 可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■イラスト(まんが)の横にあるマークは次のように表しています。











禁止





指示



注意

特に注意していただきたいことっづき

<u>⚠</u>警告(WARNING)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。






給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使用しないでください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。






給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。 閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。






衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。





温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口を ふさがないでください。衣類、紙などでふさぐと、火災の原因にな ります。





安全のために必ずお守りください

⚠警告(WARNING)

スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風のあたるところに放置しないでください。

熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。





定期点検の実施

●定期的(2年に1回程度)に点検・整備を 受けてください。

点検を受けずに長期間使用し続けると、故障や事故の原因になり危険です。

点検・整備はお買い求めの販売店や資格者 のいる店に依頼してください。





ご自身での据付け・移設工事の厳禁

お客さまご自身による工事は危険です。 据付け工事は販売店や専門業者にご依頼く ださい。

(ストーブを移設させる場合も同じです。)





⚠注意(CAUTION)

カーテン、寝具など可燃物近接禁止

カーテン・布団や毛布など燃えやすいもののそばなどで使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。可燃物との離隔距離については標準据付け例(36~37ページ)を参照してください。





給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し、火の気のないところで行ってください。





特に注意していただきたいことっづき

⚠注意(CAUTION)

異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでく ださい。

異常燃焼のおそれがあります。






変質灯油禁止

● 変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(汚れた灯油、水の混じっている灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。





温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあり ます。






高温部接触禁止

●燃焼中や消火直後は、高温部(温風吹出口など)、排気筒(給排気筒トップ)に手などふれないでください。やけどのおそれがあります。






安全のために必ずお守りください

⚠注意(CAUTION)

指や異物を入れない

温風吹出口や空気取入口などに指や異物を 入れないでください。けがや火災のおそれがあります。





腰をかけたり物をのせない

- ストーブの上にのったり、腰をかけたりしないでください。
 - ストーブの故障ややけどのおそれがあります。
- ストーブの上に花びんや水を入れたものなど を置かないでください。
 - 水がかかると漏電や故障のおそれがあります。





分解修理の禁止

●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理は、危険です。






改造使用の禁止

改造して使用しないでください。また、ストーブや排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。

火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危 険です。






特に注意していただきたいこと っづき


⚠注意(CAUTION)

給排気筒付近の可燃物近接禁止

●給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物な ど引火のおそれのあるものを置かないでく ださい。







特殊な場所での使用禁止

ストーブは居室の暖房用としてつくられたものですので、乾燥室、温室、飼育室などでは絶対に使用しないでください。また、クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所では使用しないでください。

化学薬品などの影響により異常燃焼や故障の 原因になります。





マントルピース内据付け禁止

マントルピース内には据付けないでください。 ストーブが故障したり、火災の原因になり ます。






高地注意

標高1000m未満でご使用ください。標高1000m~1500mで使用する場合は調整が必要です。

(詳しくは、工事説明書の(高地で使用の場合を参照してください。)

そのまま使用しますと、空気不足となり、異 常燃焼の原因になります。






電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。

火災や感電の原因になります。





安全のために必ずお守りください

⚠注意(CAUTION)

電源プラグは確実に差し込む


■電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは 使用しないでください。)

火災の原因になります。

ぬれた手での抜き差しはしないでください。感電の原因になります。






長期間使用しないときは電源プラグを抜く

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

火災や予想しない事故の原因になります。





電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり(及び 金属物)を除去してください。

(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり) 火災の原因になります。





油漏れ確認

●油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなどから灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。

灯油が漏れていると火災のおそれがあります。






可燃物との距離を離す

●可燃物とは図に示す寸法以上離してご使用く ださい。





特に注意していただきたいことっづき

お願い(NOTICE)

灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。 場所の選定は「据付け場所の選定及び標準据付け例」の項をお読みください。(36~37ページ参照)


■効果的に使用するために


- 冷たい外気に接する窓ぎわや壁側に据付けると、冷気が暖められて対流しますので効果的です。
- ストーブの前方に障害物があると、部屋の温度にむらができる原因になります。

次の場所では使用しないでください。火災や予想しない事故の原因になります。


- ●水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- 付近に燃えやすいものがある場所
- 階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- マントルピース内
- 温室、飼育室など人のいない場所

各部のなまえ






各部のなまえ つづき



FF-184CTS(U)



使用前の準備

燃料

- 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。
- 変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは絶対に使用しないでください。点火、消火しにくくなったり、燃焼が悪くなってすすが出たり、製品の寿命を縮めます。

■給油

給油はストーブを消火してから行ってください。

→ 油タンクの送油バルブを閉める

油タンクの給油口ふたを外し、 給油する

●油量計の表示が「満」の印以上には絶対 に入れないでください。



給油口ふたを確実に閉める

こぼれた灯油はよくふきとる




- 油タンクは空にしないでください。「空」まで燃焼させるとストーブよりすすが 発生し、故障の原因になります。
- 給油するときは、ごみなどが入らないよう 注意してください。燃焼不良の原因になります。

■送油経路の空気抜き

初めて使用するときや、油切れでチェックモードが表示された場合に行ってください。

オイルフィルタの空気抜きねじを ゆるめる

● 空気抜きねじをゆるめるときは、空気抜きねじのまわりに布などを用意して、油が周囲にこぼれないように注意し、こぼれた場合はきれいにふきとってください。



- ゴム製送油管をよく振り、燃料配管内の 空気抜きを十分に行う
- 空気抜きが終わったら、ねじをしっかり締めつける



空気抜きねじ部にはオイルシール用のOリングを使用しています。

ロリングが傷ついたり、ロリングを紛失しますと、空気抜きねじを締めつけても油漏れを起こしますので、空気抜きねじを外さないように注意してください。

■点火前の準備と確認

■ 油漏れの確認

■ ゴム製送油管やストーブの置台に油漏れがないか確認してください。

万一、油漏れしている場合は送油バルブを閉め、必ずお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。





ストーブ周囲の確認

■ストーブの周囲及び給排気筒トップの周囲 に引火物や可燃物がないか確認してくだ さい。

火災や予想しない事故が発生するおそれがあります。 ———/ | _____





🥥 給気ホース・排気管の接続の確認

給気ホース・排気管が正しく接続されているか確認してください。

外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、大変危険です。






電源プラグの接続

●電源プラグは100Vの専用コンセントに 差し込んであるか確認してください。



切替スイッチ

FF-184CTS(U)の 場合



● SACSに接続したストーブを単独運転させたい場合は、後面の切替スイッチを「ローカル」側に切替えて、通常の運転操作を行ってください。

使用方法


FF-184CTS(U)の使用方法の詳しくは集中制御システム(SACS)の取扱説明書に従ってください。

省電力表示について


運転スイッチが「切」でストーブが停止中、ボタンを押さない状態が2分以上続くと省電力表示となり、表示部の表示が全て消えます。この状態から操作する場合は、いずれかのボタンを一度押して表示部を表示させた後、各操作を行ってください。

■点火

油タンクの送油バルブを開く



- 運転スイッチを押して、「入」にする
 - 運転ランプが点灯します。
 - 約10秒後着火し、3~6分後ストーブ が暖まりますと温風が吹き出します。
 - ●消火後再点火した場合、ストーブが冷えるまで再点火しません。(運転ランプ点滅)





お願い

- 送油経路の空気抜きを行った直後の点火では、デジタル表示部に『E-O3』のチェックモードが表示されることがあります。このようなときは、リセットボタンを押してください。
- ●運転スイッチを「入」にし、デジタル表示部に『E-19』のチェックモードが表示された場合は、 排気管の接続が不十分であったり、排気管抜け検知リード線が正しく接続されていないためです。 運転スイッチをいったん「切」にし、ストーブが停止したのち点検し、確実に接続してから、リセットボタンを押して、運転スイッチを「入」にしてください。

使


|**室温の調節** •セットした温度になるように、火力を自動的に調節します。

温度/時刻設定

分/高


表示切替ボタンを押して、温度ランプ を点灯させる

●表示切替ボタンを1回押すごとに 温度→時計→時刻合せ→タイマー合せ→ 温度と順次変わります。



希望温度/時

午前



現在温度/分

! [<u>]</u> [

温度/時刻設定ボタンの『時/低』 『分/高』を押して、お好みの温度を 設定する

- はじめは、「20」℃に設定されています。
- 希望温度を上げたいときは『分/高』 ボ タンを押し、下げたいときは『時/低』 ボタンを押してください。

デジタル表示部の左側「希望温度」が変わります。

1回押すと1℃変わり、押しつづけると連続して変わります。

- 希望温度の設定範囲は「12~30」℃です。
- 希望温度の数字は室温のめやすです。設置条件によっては必ずしも室温と一致しません。
- ●希望温度は一度セットすれば記憶されますが、停電の場合には解除され自動的に「201℃にセッ トされます。
- 現在温度は「5~40」℃の範囲で表示されます。ただし、現在温度が5℃未満で「L」、40℃を 越えると「H」の文字表示となります。

FF-184CTS(U)の場合

温度設定ボタンの『低』『高』を押して、 お好みの温度を設定する

> 希望温度を上げたいときは『高』ボタ ンを押し、下げたいときは『低』ボタン を押してください。







- ◉ 燃焼中に炎がかたよったり、赤火が混ったり、また上下変動することがありますが、異常ではあ りません。
- ストーブの前面には温風をさまたげる障害物を置かないでください。 障害物があると温風が回り込み室温調節が正しく働かない場合があります。

使用方法 つづき


■消火

■ 運転スイッチを再度押して、「切」にする

●運転ランプが消灯します。



油タンクの送油バルブを閉じる



🧻 消火を確認する

• 対流用ファンはストーブが冷えるまで回りつづけます。



- ●長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ■電源プラグは対流用ファンが停止してから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜いて運転を停止しないでください。 ストーブが過熱し、故障の原因になります。
- お出かけになるときは必ず消火してください。運転スイッチを「切」にしてください。


法

使

|使用上の注意

高温部に注意

- ストーブの温風吹出口は高温になりますので、やけどに注意してください。
- 特にお子さまをストーブに近づけないでください。
- ●給排気筒トップや排気管は高温です。やけどに注意してください。



温風に直接あたらない


温風に直接長時間あたらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 特に体力のない病人、乳幼児、お年寄りには、ま わりの人が注意してあげてください。



給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。

閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



雷時の注意

- ■雷が接近したときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 激しい雷の影響でストーブが故障するおそれがあります。
- シーズンオフのように長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
- ストーブ前面付近は、温風が熱いので熱に弱いものを置いたり、敷いたりしないでください。 変色や変形したりすることがあります。
- ■燃料を途中で切らしたり、送油バルブを閉じたまま燃焼しますと、消えるときに小爆発音を発することがあります。
 - 燃料を切らさないようにしてください。また、送油バルブが開いていることを確認の上点火してください。

使用方法 つづき

時刻・曜日合せ [FF-184CTS(U)には時刻・曜日表示はありません。

- はじめて使用するときや停電後、表示が ——: —— になっている場合には、時刻・曜日合せを行ってください。
- 表示切替ボタンを押して、時刻合せ ランプを点灯させる





温度/時刻設定ボタンの『時/低』 『分/高』を押して、現在時刻に合せる

> (例)現在時刻が午後3時10分のときは、 『時/低』ボタンを押して午後3:00 に合せます。次に『分/高』ボタンを 押して午後3:10に合せます。





●ボタンを押しつづけると表示が連続して変わります。

- 曜日設定ボタンを押して、曜日ランプ を現在曜日に合せる
 - ボタンを押しつづけると表示が連続して変わります。





タイマー運転 タイマー時刻合せ FF-184CTS(U)はタイマー運転できません。

むめざめ前の寒い朝などお好みの時刻に運転を開始します

表示切替ボタンを押して、タイマー合 せランプを点灯させる






2 温度/時刻設定ボタンの『時/低』 『分/高』を押して、希望の時刻に合せる

- (例)午前6時30分に点火したいときは、 『時/低』ボタンを押して午前6:00 に合せます。次に『分/高』ボタンを 押して午前6:30に合せます。
- ボタンを押しつづけると表示が連続して変わります。
- タイマー時刻は一度セットすると記憶 されますので、次からセットする必要 はありません。
- 停電があると記憶が解除されます。再セットしてください。





使用方法 つづき

■ タイマー運転 タイマー点火 FF-184CTS(U)はタイマー運転できません。

- 油タンクの送油バルブを開く
- 運転スイッチを押して、「入」にする
 - ●運転ランプが点灯します。
 - 燃焼中にセットする場合、運転スイッチを「入」にする必要はありません。





- タイマーボタンを押す
 - タイマーランプが点灯します。
 - 1分間デジタル表示部にタイマー時刻を 表示します。





お好みの運転を予約する

セーブ運転の予約ができます。

曜日指定タイマー運転 時間設定が24時間を超える場合は、曜日を指定してください。

- 曜日設定ボタンで点火する曜日を指 定する
 - 指定した曜日ランプが点灯します。
 - ■曜日指定はタイマーボタンを押してから1分以内(タイマー時刻表示中)に行ってください。





- ●一度タイマー曜日を指定した後に、曜日変更したい場合は、再びタイマーボタンを押して曜日 を再指定してください。
- 曜日指定は記憶されません。
- ■曜日指定した場合は、デジタル表示が時計の場合、指定した曜日ランプが点滅します。 (現在曜日と同じ場合は点滅しません。)




- ●時刻・曜日合せをしていないとタイマー運転はできません。先に時刻・曜日合せを行ってください。 (19ページ参照)
- タイマー点火をする場合は、周囲に可燃物があったり、その他危険な状態のないことを確認してください。
- おでかけのときはタイマー点火をしないでください。予想しない事故が発生するおそれがあります。
- 曜日指定タイマー運転する場合、現在曜日が合っていることを確認してください。現在曜日が誤っていますと、指定の曜日に点火しません。
- ●停電したときや運転中にチェックモードが表示されたときは、タイマー運転は解除されます。

法

使

■タイマーセットの解除

- 運転スイッチを再度押して、「切」に する
 - タイマー時刻前に点火する場合は、再度タイマーボタンを押します。





■セーブ運転

比較的暖い時期の場合など、設定室温より室温が上がりすぎるときにご使用ください。燃焼・消火をくりかえし、室温を調節します。

■ セーブボタンを押す

- セーブランプが点灯します。
- 現在温度が希望温度より約2℃(点火後6分間は 約4℃)上昇すると自動的に消火し、温度が下が ると自動的に燃焼を開始します。
- セーブ運転は燃焼・消火をくりかえしますので 室温の変動が大きくなります。





■セーブ運転の解除

■ セーブボタンを再度押す

● セーブランプが消灯します。








- セーブ運転は一度セットすると記憶されますので、消火しても解除されません。
- 停電したときや運転中にチェックモードが表示されたときは、セーブ運転は解除されます。

使用方法 つづき

■風向き調節のしかた

- ルーバの角度を上下に調節して、風 向きを上下に変える
 - ルーバの調節はルーバの手前を上下に 動かしてください。
- 風向板を左右に調節して、風向きを 左右に変える





●ルーバ、風向板は運転中高温になりますので、絶対に運転中は風向き調節は行わないでください。 ストーブが停止して、冷えてから行ってください。

安全装置

- 異常が生じたとき、自動的に消火する装置です。
- 安全装置が作動した場合、運転スイッチを「切」にし、ストーブが冷えてから下記の処置 をしてください。

安全装置のなまえ ●作動の原因	チェックモード	処 置 の 方 法
対震自動消火装置 地震(震度5程度以上)のとき強い振動や衝撃を受けたとき	E-0 2	ストーブの周囲や給気管・排気管の外れやゆるみ、油漏れなどの異常がない ことを確認しリセットボタンを押して ください。
停電安全装置 停電したとき電源プラグが抜けたとき	E-0 !	通電後、ストーブが冷えてからリセットボタンを押してください。
	FF-184CTS(U)の場合	停電時には運転スイッチを「切」にして ください。「入」にしていますと再通電 後、自動的に点火しますので注意して ください。
過熱防止装置 ■ エアーフィルタにほこりがたまったり、吸込側ルーバがカーテンなどでおおわれたとき	E-07	エアーフィルタの掃除や障害物などの 原因を取り除いてからリセットボタン を押してください。
点火安全装置・燃焼制御装置 ● 点火不良	E-0 3	次のことを確認し、リセットボタンを押してください。 ● 油タンクの送油バルブが閉じられていないか。
● 途中で火が消えたとき	E-0 5	送油経路に空気だまりがないか。空気抜きを十分に行う。(13ページ参照)
● 点火不良を異常に繰り返したとき	E-0 9	電源プラグを抜いて、再度十分に空気 抜きを行ってください。空気抜き後、再 び点火不良を繰り返す場合には、お買 い求めの販売店又は最寄りのサンポッ ト支店・営業所へご連絡ください。

その他の装置

装置のなまえ ● 作動の原因	チェックモード	処置の方法
排気管抜け検知装置 ● 排気管接続部の外れ ● 排気管抜け検知リード線が外れ たり断線したとき	E- / 9	排気管や排気管抜け検知リード線を点検し、確実に接続してからリセットボタンを押してください。

日常の点検・手入れ

■点検・手入れのときの注意

●必ず運転スイッチを「切」にして、ストーブの運転を停止し、ストーブが冷えた状態で 行ってください。

■点検・手入れの必要項目、時期、方法

二二	限で・十人れの	必要埧目、時期、力法	
時期	点検・手入れ項目	方	法
シーズン	給気ホース 排気管	給気ホース・排気管の接続箇所が外れていないか点検します。給気ホースが排気管にあたっていないか点検します。	(S)
ノはじめ	給排気筒トップ	室外の給排気筒トップが鳥の巣や ビニール袋などでふさがれていな いか点検します。	
	油漏れ・油のたまり・ 油のにじみ	ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたまり、油のにじみがないか点検します。	
使用	周囲の可燃物・引火物	● ストーブの上や周囲・給排気筒トップの周囲に可燃物、引火物がないか点検します。	
ごと	排ガスの漏れ	排ガスのにおいや、目がチカチカ しないか点検します。排ガスが漏 れていますと危険です。	
	給排気筒トップ	給排気筒トップが雪や氷でふさがれていないか点検します。ふさがれていると異常燃焼することがあり危険です。	

日常の点検・手入れ つづき

時期	点検・手入れ項目	方	法
週に1回以上	エアーフィルタ	 吸込側ルーバを手前に引いて、エアーフィルタを上部に引き出してください。 エアーフィルタに付いたほこりを掃除機などで取り除きます。 	エアーフィルタ
月に1回以上	ストーブ外観	ストーブ・置台などのほこりや汚れは、乾いたやわらかい布などできれいにふきとります。シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。	
1シーズンに2~3回	ゴム製送油管	 ゴム製送油管にひび割れが生じていないか点検します。 ゴム製送油管は経年変化しますので3年に1度新しい物に交換してください。 交換はお買い求めの販売店に依頼、又は最寄りのサンポット支店・営業所にご相談ください。 	
	電源プラグ	● 電源プラグにほこりが付着していない	いか点検します。

時期	点検・手入れ項目	方 法
ーシーズンに 2~3回	オイルフィルタ	 灯油には水やごみが混入することがありますので、下記に従ってお手入れをしてください。 油タンクの送油バルブを閉じる。 フィルタカップを回して外す。 カップ内の灯油に水やごみが混入していないか点検してください。 混入していたら油タンクの水抜きをしてください。 フィルタエレメントを下に抜いて外し、きれいな灯油でよくすすぎ洗いをしてください。 フィルタエレメントのごみづまりがひどい場合にはフィルタエレメントを交換してください。 フィルタエレメントとフィルタカップを取り付け、油漏れがないことを確認してください。
給油のとき	油タンク	 油タンク内に水やごみがたまっていないか点検します。 油タンク内の水抜き、ストレーナ(ろ網)の掃除は、油タンク附属の取扱説明書に従って行ってください。 油タンク 油タンク 油タンク

定期点検

サンポット密閉式石油ストーブは使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕による定期点検を受けてください。

■定期点検の実施時期

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域などでご使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買い求めになった販売店にご相談ください。

定期点検

定期点検は専門の技術者が、設置状態、給排気まわりの点検・安全装置及び運転動作の点検・確認、 使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検などを行います。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

お申し込み先

お客さま→お買い求めになった販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所。

定期点検費用

定期点検の費用についてはお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所にご相談ください。 定期点検の結果、部品交換及び修理などが必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さまにご相 談申しあげます。

■定期点検の内容

定期点検の内容	項 目
設置状態、給排気まわりの 点検・確認	製品の設置・使用状態送油経路部の油漏れ(ゴム製送油管含む)給排気筒接続とつまり給排気筒トップのつまり
安全装置及び運転動作の点 検・確認	安全装置の働き運転動作の点検操作部品や動く部品の働き
環境・使用時間により劣化 しやすい部品の点検・交換	点火プラグなどの点検給排気部品・排気管接続用Oリングなどの点検バーナ・燃焼リング・ノズルなどの点検各種送風機の点検各種送風機の点検
製品の清掃・整備	◆本体内◆ エアーフィルタ・対流ファン◆油タンクの水抜き◆ オイルフィルタ



故障・異常の見分け方と処置方法

次のような場合は故障ではありません。

	現象	原
点火時	初めて使用するときやシーズン 始めに、煙やにおいが出る	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 異常ではありません。
時・消 り り り り り り り り り り り り り り り り り り り	「ピチピチ」や「カンカン」と いう音がする	本体内部の加熱・冷却時に出る金属の膨張・収縮音です。 異常ではありません。
時	「ジー」という音がする	点火時のスパーク音で、異常ではありません。
N D+	青炎の中に赤火が混じる	異常ではありません。
燃焼時	炎の一部が揺らぐ	異常ではありません。
四	「カチカチ」という音がする	電磁ポンプの運転音で、異常ではありません。

故障・異常の見分け方と処置方法 つづき

異常が生じた場合は下表を参照して、お客さまご自身で処置してください。

現象	運転ランプが点灯しな	点火し	炎が立上	デ		示 部に :ックモ-		た	処 置	参照ペ
原因	灯しない	ない	がる	E-0 1	E-0 3 E-0 5	E-0 2	E-07	E- 19		ージ
電源プラグがコンセントから抜けている									電源プラグをコンセントに確実に差し込む	14
油タンクに灯油がない									油タンクに給油する	13
停電があった (FF-184CTSの場合)									リセットボタンを押す	24
油タンクの送油バル ブが閉じている									送油バルブを開く	24
送油経路に空気だま りがある									送油経路の空気抜き をする	13
エアーフィルタにほ こりがたまっている									掃除する	24 27
吸込側ルーバがカー テンでふさがっている									カーテンを取り除く	24
給排気筒トップの先 端がふさがれている									給排気筒トップ先端の しゃ閉物を取り除く	26
地震や強い衝撃があ った									ストーブ周囲、油漏れ、 給排気筒を点検する	24
排気管が抜けている									確実に接続する	25
緊急停止スイッチが 押された (※1)									リセットボタンを押す	ı
ベースタンクに灯油 がない (※2)									ベースタンクに給油 する	_

^{※1} カギ付操作パネル取付の場合 ※2 ベースタンク取付の場合

以上の方法で点検し、処置してもなおらないときは、使用を中止しお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご相談ください。

修理をお申しつけのときには故障内容をできるだけ詳しく、また表示部に表示されるチェックモードを で連絡ください。

チェックモードに下記のような表示が出たときは、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。

FF-184CTS


FF-184CTS(U)

このような現象のときは使用を中止し、 油タンクの送油バルブを閉じて販売店にご連絡ください

● 使用される場所や条件又は長期間の使用により、下記のような現象が見られる場合には使用を中止して、必ずお買い求めの販売店に修理依頼、又は最寄りのサンポット支店・営業所へご相談ください。

排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする

排ガスが漏れているおそれがあります。排ガスが室内に漏れていますと、危険です。



黒煙を出して燃える

燃焼が異常になっています。



点火・燃焼・消火するときに「ボーン」という大きな音がした

ストーブが損傷したり、パッキンが飛散しているおそれがあります。



置台に油が漏れている

●送油配管より油が漏れています。



部品交換のしかた

- 経年により消耗、劣化しやすい部品があります。
- 異常かなと思われましたら、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所にお問い合せください。個人での不完全な修理は危険です。
- 修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕 が修理いたします。

■消耗、劣化しやすい部品

項 目	内容
使用時間により交換が 必要な部品	ノズル・排気管接続用0リング(JIS B2401 4種D P50) 燃焼リング・各種パッキン
環境により劣化しやす い部品	給排気筒系部品・制御基板・燃焼用送風機・ゴム製送油管
不良灯油を使用されて 劣化しやすい部品	電磁ポンプ・ノズル



●長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。

■ 電源プラグをコンセントから抜く

ぬれた手で触らないでください。感電のおそれがあります。



- ストーブ外装、エアーフィルタの掃除をする (27ページ参照)
- 油タンクの送油バルブを閉じる
- ストーブは据付けたまま保管する
 - どうしても取り外して保管するときは、湿気やほこりの少ないところに保管してください。
 - 次シーズンに据付けるときには、必ずお買い求めになった販売店に依頼してください。



型	式	の	呼	び	FF-184CTS、F	F-184CTS(U)			
種				類	圧力噴霧式、強制給排気形、強制対流形				
点	火	方	ī	式	高電圧放電式				
使	用	燃	ķ	料	灯油(JIS 1 号灯油)				
燃	焼	状	t	態	最大	最小			
燃	料	消	費	量	20.2kW (1.966L/h)	10.1kW (0.975L/h)			
発		熱		量	72,820kJ/h	36,110kJ/h			
熱		効		率	86.0%	86.0%			
暖	房	出	1	カ	17.4kW	8.63kW			
外	形	寸	†	法	高さ1730mm 幅516mm	奥行542mm(置台を含む)			
質				量	72	kg			
電	源電圧	及び	周波	数	100V 50/60Hz				
定	格消	費	電	カ	点火時75/75W 燃焼時155/170W 最大155/170W				
待	機時	消費	電	カ	0.5/0	D.5W			
经全土	給排気筒の型式の呼び		FT-7S4		784				
小口 3			- 0	FWT-7M-5					
給排気筒の呼び径			呼び	径	D4	19			
給排	気筒の	壁貫通	部の孔	【径	83~9	96mm			
排	気	温	ł	度	260℃	C以下			
電	流と	<u> </u>	_	ズ	筒形20n	nm 5A			
安	全	装	Ę	置	対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置				
そ	の ft	りの	装	置	排気管抜け検知装置				
附 (※印は5	属 削梱包・	別売	品)	置台(1)、置台固定金具(2)、壁固定金具(1)、ゴム製送油管(1)、ワイヤーバンド小(2)、ワイヤーバンド大(1)、排気管断熱カバー(1)、ストッパーリング(1)、4×10タッピンねじ(2)、4×25タッピンねじ(2)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、給気リング(1)、排気管エルボ(1)※給排気筒セット(1)				

アフターサービス

- 保証について

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、 販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管し てください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。




■修理を依頼するときについて

「故障・異常の見分け方と処置方法」に従って点検してください。処置してもなおらないときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理いたします。

ご道 	連絡していただきたい内容
ご 住 所	
おなまえ	
電話番号	
製 品 名	密閉式石油ストーブ
型名	FF-184CTS/FF-184CTS(U)
お買い上げ日	年 月 日
故 障 又 は 異常の内容	できるだけ詳しく(表示部のチェック モード数字など)お知らせください。
訪問ご希望日	



- 保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料修理いたします。
- ●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へお問い合せください。

■補修用性能部品について

- 密閉式石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

据付け・移設

■据付け・移設工事は販売店に依頼する


据付けや移設工事は販売店又は据付業者に依頼し、お客様で自身では行わないでください。


■据付け場所の選定及び標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。 工事説明書の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり販売店又は据付業者とよく ご相談してください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

【ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離】

●ストーブ右側面と壁面は保守点検のため30cm以上離してください。









上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください。

据付け・移設っづき

【給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離】



注(※)60cm以上の寸法は、不燃材を 使用する場合は30cm以上とする。



- 給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する障害物がないこと。
- ●雪の多い地方では、最高積雪面より50cm 以上離れる場所に、給排気筒を取り付けて ください。
- 不燃物の場合でも性能維持のため、上図離 隔距離としてください(※部は除く)。

■給排気筒を延長する場合の注意

給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。

■積雪地区における注意

積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

■据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据付けられているかどうかを確認してください。


給排気筒を延長設置している場合、延長長さは3m以下、曲がりは3箇所以下としてください。

■試運転


試運転は、販売店又は据付業者とご一緒に必ず行ってください。

運転準備

油タンクに給油する (13ページ参照)




🧻 電源プラグをコンセントに差し込む



🤦 送油経路の空気抜きをする

(13ページ参照)

ゴム製送油管内に空気がたまっていることがありますので、ゴム製送油管を振って空気を抜いてください。



確認

- ●油タンクや送油管・ゴム製送油管から油漏れがないか。
- 置台の上などに油がこぼれていないか。

運転

- **■** 運転スイッチを押して、「入」にする
 - 運転ランプが点灯します。
 - ●約10秒後着火し、3~6分後ストーブが 暖まりますと温風が吹き出します

消火

- 運転スイッチを再度押して、「切」にする
 - 運転ランプが消灯します。
 - 対流用ファンはストーブが冷えるまで回りつづけます。

正常運転の目安

正常運転の目安として32ページのような現象がないことを確認します。



ストーブより煙やにおいが出ることがありますが、燃焼室の塗装やパッキン類が焼けるためで異常ではありません。最大燃焼で数十分運転すると消えますので、部屋の換気をしながら試運転してください。

り サンポット株式会社

お客様相談窓口〔受付時間:平日午前9時から午後5時まで〕

☎0198-37-1177 FAX.0198-37-1192

札幌支店 〒0	065-0042 札巾	幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎ 011-785-1211	FAX.011-782-8262		
釧路営業所 〒0)85-0051 釧湿	烙市光陽町8番1号	☎ 0154-22-5821	FAX.0154-32-2289		
带広営業所 〒0	1080-0801 帯点	広市東1条南25丁目12番地	☎ 0155-22-1335	FAX.0155-28-2266		
旭川営業所 〒0	78-8237 旭/	市豊岡7条6丁目6番10号	☎ 0166-34-8636	FAX.0166-39-2157		
函館営業所 〒0)41-0851 函館	馆市本通4丁目17番25号	2 0138-53-2583	FAX.0138-33-2180		
仙台営業所 〒9	983-0034 仙台	台市宮城野区扇町4丁目2番40号	☎ 022-236-3444	FAX.022-238-9416		
郡山営業所 〒9	963-8041 郡山	山市富田町字音路1番地109	2 024-962-9288	FAX.024-962-9266		
青森営業所 〒0)30-0131 青霜	森市問屋町2丁目18番18号	☎ 017-738-4141	FAX.017-738-5354		
秋田営業所 〒0)10-0914 秋日	田市保戸野千代田町15番17号	☎ 018-824-3421	FAX.018-824-3423		
岩手営業所 〒0)25-0301 花巻	巻市北湯口第2地割1番地26	☎ 0198-37-1138	FAX.0198-37-1188		
首都圏営業所 〒3	352-0001 新四	座市東北2丁目24番3号	☎ 048-471-8420	FAX.048-470-1141		
信越営業所 〒3	881-0031 長野	野市大字西尾張部1114番地5	☎ 026-252-6161	FAX.026-252-6162		
大阪営業所 〒5	64-0053 吹日	田市江の木町18番27号	☎ 06-6337-3211	FAX.06-6337-3212		
富山営業所 〒9	39-8212 富山	山市掛尾町479番地4	2 076-420-2677	FAX.076-420-2238		
サンポットエンジニアリング株式会社						
サービス部 〒0	065-0042 札息	幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎ 011-785-1201	FAX.011-780-2338		
MAH 17743/A = 0	000004 444		~ 000 000 1 470	EAV 000 000 0040		

サービス部 〒065-0042 札幌市東区本町2条10丁目1番25号 2011-785-1201 FAX.011-780-2338 他台サービスセンター 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号 2022-232-1479 FAX.022-238-9843 青森サービスセンター 〒030-0131 青森市問屋町2丁目18番18号 2017-738-4414 FAX.017-738-4415

サンポットホームページ http://www.sunpot.co.jp/

事業所名・住所・電話番号は変更することがあります。あらかじめ了承願います。

愛情点検

●長年で使用の石油暖房機の点検をぜひ!



ご使用の際、 こんな症状は ありませんか?

- ●油漏れがある。
- ●排ガスのにおいがしたり、 目がチカチカする。
- ●運転中異常な音がする。
- ●黒煙を出して燃える。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用 中 止 このような場合、事故防止のため使用をせずスイッチを切りコンセントから差し込みブラグを抜いて、必ずお求めの販売店または石油機器技術管理士や点検整備士に、点検修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対なさらないでください。

ご購入 (据付)年月日		年	月	日
ご購入店名				
	TEL.			

お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。